



Zde naleznete návod, jak se dostat do Ui24R, pokud Vám ji počítač/tablet/telefon nevidí přes wifi. První možnost je kabelem z počítače, ale vyžaduje alespoň základní znalosti IP protokolu a nastavení sítě v PC. Druhá jednodušší možnost je připojit k Ui24R Monitor (přes HDMI kabel), USB myš a USB klávesnici. Více naleznete v angličtině zde: <http://www.soundcraft.com/en-US/software/multi-channel-usb-audio-driver-setup-v3-20-0-windows>

### Řešení pomocí LCD, klávesnice a myši:

Do HDMI konektoru Ui24R zapojte LCD monitor.

Do bočních USB konektorů zapojte USB klávesnici a myš.

Po zapnutí Ui24R se na LCD zobrazí grafické rozhraní Ui24R.

Jděte do nastavení (ozubené kolečko v horní liště) a jděte na záložku NETWORK.

Stiskněte CONFIG a zadejte uživatelské jméno **admin** a heslo **admin**

Jděte na záložku Hotspot a v okénku země zvolte Czech Republic.

V okénku Channel vyberte kanál wifi (2,4GHz nebo 5GHz) který není zarušený. Zarušenost kanálů Wifi lze zjistit snadno pomocí aplikace zdarma „Wifi analyzer“ pro Android telefon/tablet, kterou doporučujeme používat i před každou akcí a nastavit vždy nejméně zarušený(obsazený) kanál.

Poté nastavení uložte stiskem tlačítka Save a poté dejte Exit.

Nyní by již wifi měla být viditelná. Můžete odpojit LCD, klávesnici i myš a používat Ui24R přes Wifi.

### Řešení pomocí připojení kabelem k PC (pouze pro zkušené):

V počítači u ethernet adaptéru v nastavení síťových připojení změňte nastavení adaptéru (Protokol IP verze 4). Z DHCP přepněte na statickou IP. Nastavte následující:

IP: 10.10.2.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.10.2.1

Nastavení uložte.

Zapněte Ui24R a vyčkejte, až plně naběhne (cca 20s). Připojte kabel do portu Ethernet na Ui24R a do LAN portu PC. Otevřete prohlížeč a zadejte do adresního řádku 10.10.2.1

Jděte do nastavení (ozubené kolečko v horní liště) a jděte na záložku NETWORK.

Stiskněte CONFIG a zadejte uživatelské jméno **admin** a heslo **admin**

Jděte na záložku Hotspot a v okénku země zvolte Czech Republic.

V okénku Channel vyberte kanál wifi (2,4GHz nebo 5GHz) který není zarušený. Zarušenost kanálů Wifi lze zjistit snadno pomocí aplikace zdarma „Wifi analyzer“ pro Android telefon/tablet, kterou doporučujeme používat i před každou akcí a nastavit vždy nejméně zarušený(obsazený) kanál.

Poté nastavení uložte stiskem tlačítka Save a poté dejte Exit.

Nyní by již wifi měla být viditelná. Můžete odpojit kabel a používat Ui24R přes Wifi.