

Poznámka: jedním z důsledků nedávného upgradu ovládací aplikace VENU360 Control App je přemístění dat presetů v počítačích PC a Mac. Následující procedura obsahuje instrukce k přesunutí presetů na nové místo. Pozor, odinstalováním kontrolní aplikace smažete tyto presety ze svého systému.

Lokální presety VENU360 – instrukce pro PC:

1. Zavřete ovládací aplikaci VENU360. Pokud zůstane otevřená, změny se projeví až po jejím restartu.
2. Nyní jděte do adresáře `%userprofile%/AppData/Local/VenuPresets` – prostě vložte tento text do adresního řádku v Průzkumníku systému Windows. V tomto adresáři jsou uloženy presety ze starší verze softwaru.
3. Nyní v novém okně jděte do adresáře `%appdata%/VENU360/LocalPresets`. Toto je adresář presetů pro novou verzi softwaru.
4. Ve starém adresáři označte všechny presety ze starší verze softwaru. Zmáčkněte Ctrl+X, čímž přesunete presety do clipboardu.
5. Klikněte kamkoliv do nového adresáře a zmáčkněte Ctrl+V. Tím přesunete presety ze starého umístění do nového.
6. Znovu spusťte aplikaci VENU360. Presety ze staré verze by měly být nyní k dispozici v nové verzi softwaru.

Lokální presety VENU360 – instrukce pro Mac:

1. Zavřete ovládací aplikaci VENU360. Pokud zůstane otevřená, změny se projeví až po jejím restartu.
2. Nyní jděte do adresáře `~/Library/Application Support/VenuPresets` (~ znamená cestu do adresáře uživatele). V tomto adresáři jsou uloženy presety ze starší verze softwaru.
3. Označte všechny presety ze starší verze softwaru a přesuňte je do clipboardu zmáčknutím CMD+X.
4. Nyní jděte do adresáře `~/Library/Application Support/Venu360/LocalPresets`. Toto je adresář presetů pro novou verzi softwaru.
5. Klikněte kamkoliv do nového adresáře a zmáčkněte CMD+V. Tím přesunete presety ze starého umístění do nového.
6. Znovu spusťte aplikaci VENU360. Presety ze staré verze by měly být nyní k dispozici v nové verzi softwaru.